Blue mrHandsfree®

Stereo 200

QUICK REFERENCE GUIDE

GB | F | NL | D | E | I | GR

Bluetooth

www.mrhandsfree.com

ILLUSTRATION I



ILLUSTRATION II



ILLUSTRATION III



DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	BLUE STEREO 200
Product Type:	Bluetooth® stereo headset

Is in conformity with the Directions of the European Union
EC R&TTE Directive 1999/5/EC

CE

Conformity of the Bluetooth® headset with the above-mentioned directions is guaranteed by the CE-symbol.

EMPEZAR

E

CARGAR LA BATERÍA

1. Enchufe el cable USB (7) los auriculares. (véase la ILUSTRACIÓN II)
2. Enchufe el otro extremo del cable USB (7) a su ordenador.
3. En ese momento se encenderá la luz indicadora roja (1) de los auriculares.
4. Cuando la batería esté totalmente cargada, se apagará la luz indicadora roja (1) de los auriculares y la luz indicadora azul (1) se encendera.

!Importante!

- Para la primera vez que lo use, es importante cargar la batería del auricular Blue STEREO 200 durante 24 horas. Esto asegura que el auricular tenga una buena calidad de sonido.
- Para la primera vez que lo use, también puede ser que la capacidad de la batería sea demasiado baja. Por lo tanto puede pasar algún tiempo antes de que se encienda la luz indicadora roja.

LLEVAR EL AURICULAR

Sus auriculares están diseñados para llevarlos comódamente con un colgador para el cuello. (véase la ILUSTRACIÓN III)

FUNCIONES DEL BOTÓN MULTIFUNCIONAL

FUNCIONES DE TELÉFONO
Encender/apagar / Acoplamiento / Marcación por voz / Remarcación / Contestación, finalización y rechazar llamadas / 2ª llamada

FUNCIONES DE MÚSICA
Reproducir, pausar y detener la música / Pausar música y contestar llamadas / saltar a la canción siguente/anterior

FUNCIONES DE TELÉFONO

ENCENDER Y APAGAR EL AURICULAR
Para encender el auricular:
Presione y mantenga pulsado el botón MF (2) durante 5 segundos. Oirá un pitido y se encenderá el indicador azul (1) del auricular. Ahora está encendido el auricular.
Para apagar el auricular:
Presione y mantenga pulsado el botón MF (2) durante 5 segundos. Oirá un pitido y se encenderá 2 veces el indicador azul (1) del auricular. Ahora está apagado el auricular.

ACOPLAMIENTO DEL AURICULAR
Ud. tiene que acoplar el auricular Blue STEREO 200 con su teléfono movil antes de utilizarlo.
1. Los nuevos auriculares Blue STEREO 200 se deberán desconectar antes de llevar a cabo el proceso de acoplamiento. Pulse el botón MF (2) hasta que la luz indicadora azul (1) esté encendida sin parpadear. Ahora los auriculares estan preparados para el acoplamiento.
2. Comience el proceso de acoplamiento entre su telefono móvil y los auriculares Blue STEREO 200. (Consulte el manual de instrucciones de su telefono móvil).
3. Seleccione <<**Blue STEREO 200**>> de la lista de aparatos acoplados de su telefono movil. Si el téléfono móvil le pide su código PIN, introduzca **0000** y confirme.
   Cuando el proceso de acoplamiento haya concluido, la luz indicadora azul (1) del auricular parpadeará cada 5 segundos.

Observación:
1. Si el auricular Blue STEREO 200 no está en modo de acoplamiento, su teléfono móvil no encontrará el auricular. Ajusta el auricular en el modo de acoplamiento antes de iniciar el teléfono móvil por la búsqueda del auricular.
2. Si durante un periodo de unos 2 minutos no es posible realizar el acoplamiento, los auriculares abandonarán automáticamente el modo de acoplamiento. En ese caso déberá comenzar de nuevo.

HACER LLAMADAS
Una vez que el auricular Blue STEREO 200 se acopla con su téléfono, Ud. puede usar el auricular para hacer y recibir llamadas.
El auricular Blue STEREO 200 puede funcionar utilizando la función de marcación por voz de su teléfono móvil si este lo soporta.
1. Usando sistema de marcación por voz:
Presione el botón MF (2) 1x, espere por el tono, y diga el nombre de la persona que Ud. quiere llamar.
2. Usando las teclas del telefono:
Marque el número en el teléfono móvil como lo hace normalmente. Una vez que la llamada haya sido conectada, el sonido sera transmitido a su auricular automáticamente.
3. Repetición del ultimo numero marcado:
Presione y mantenga pulsado el botón MF (2) durante 2 segundos hasta que oiga un pitido largo y el teléfono marcará el último número marcado.

CONTESTAR LLAMADAS Y FINALIZAR LLAMADAS
Cuando el auricular Blue STEREO 200 esta encendido, y recibe una llamada, Ud. oirá un tono musical.
- Presione el botón MF (2) para contestar la llamada.
- Para terminar la conversación, pulse el boton MF (2).

Si el auricular está desconectado : responde a la llamada desde el telefono movil. Después deberá pulsar el botón MF (2) durante 5 segundos para encender el Blue STEREO 200. Luego presione el botón MF (2) otra vez para conectarlo.

Observación:
Debido a los diferentes diseños en los teléfonos móviles, es posible que ocurra una desconexión automática aún cuando el auricular Blue STEREO 200 esté encendido. En el caso de que ocurra, el auricular no sonará cuando hay una llamada entrante. Presione el botón MF (2) durante 1 segundo para reconectar el auricular con el teléfono móvil para recibir llamadas.

RECHAZAR LLAMADAS
Presione y mantenga pulsado el botón MF (2) durante 2 segundos para rechazar una llamada.

2ª LLAMADA
Presione y mantenga pulsado el botón MF (2) durante 2 segundos para poner la llamada activa en espera y contestar la segunda llamada.
Para pasar de nuevo a la primera llamada, presione y mantenga pulsado el botón MF (2) de nuevo durante 2 segundos.

FUNCIONES MUSICALES

Una vez que el auricular Blue STEREO 200 se ha emparejado con éxito, puede utilizarlo para escuchar su música favorita.

REPRODUCIR LA MÚSICA
Seleccione la música que desea escuchar y presione el botón de música (6) una vez. PAUSAR

PAUSAR LA MÚSICA
Presione el botón de música (6) una vez para pausar momentáneamente la música – vuélvalo a pulsar para seguir con la reproducción.

DETENER LA MÚSICA
Presione el botón de música (6) durante 2 segundos para detener la música.

CONTESTAR UNA LLAMADA CUANDO SE ESTÁ REPRODUCIENDO MÚSICA
Presione el botón MF (2) para interrumpir la música y contestar la llamada.
La música se reanudará después de que haya terminado la llamada.

SALTAR A LA CANCIÓN SIGUIENTE/ANTERIOR
Presione una vez el botón (+) (5) y reproduzca la siguiente canción.
Presione el botón (-) (4) una vez para seleccionar y reproducir la canción anterior.

AJUSTAR EL VOLUMEN

- Presione y mantenga pulsado el botón (+) (5) para aumentar el volumen. Cuando se haya alcanzado el nivel máximo del altavoz, oirá un tono de pitido.
- Presione y mantenga pulsado el botón (-) (4) para bajar el volumen. Cuando se haya alcanzado el nivel mínimo del altavoz, oirá un tono de pitido.

CONECTAR CON UN PC O PDA

Ud. puede conectar el auricular Blue STEREO 200 con un PC o PDA habilitado para Bluetooth® que admite los perfiles auriculares y/o manos libres. Refierase al manual de usuario de su PC o PDA para informaciones de configuracion.

Disponen de un manual mas detallado en **www.mrhandsfree.com.**